










KOOPMANINTERLIGHT.NL
INTERLIGHTGMBH.DE

HANDLEIDING / MANUAL / ANLEITUNG / MANUEL / HÅNDBOG



DO NOT REMOVE PRISMATIC COVER



model	L1 mm	L2 mm	W1 mm	W2 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	E min.	E max.
IL-EWP6018K4	605	550	70	38	75	68	81	230	370
IL-EWP12036K4	1205	1150	70	38	75	68	81	830	970
IL-EWP15050K4	1505	1450	70	38	75	68	81	1130	1270

Verwijder de folie na installatie. Open NOOIT de prismatische afdekking.

- Schakel de stroom uit.
- Boor gaten van 6mm. Afstand E max en E min, zie tabel.
- Bevestig de beugels met pluggen en schroeven.
- Bevestig het armatuur op de beugels.
- Draai de eindstop met kabelwartel los.
- Trek de Easy Connector naar buiten, voer de kabel door de eindstop en kabelwartel heen en steek deze in de Easy Connector.
- Duw de Easy Connector weer naar binnen en draai de eindstop met kabelwartel vast.
- Verbind meerdere Easy Connect armaturen aan elkaar. Gebruik hiervoor de meegeleverde eindplug met wartel.
- Schakel de stroom weer in.

Remove foil after installation. NEVER open the prismatic cover.

- Turn off the power.
- Drill 6mm holes. Distance E max and E min, see table.
- Fix the brackets with dowels and screws.
- Fix the luminaire to the brackets.
- Unscrew the end plug with cable gland.
- Pull out the Easy Connector, feed the cable through the end plug and cable gland and insert it into the Easy Connector.
- Push the Easy Connector back in and tighten the end plug with cable gland.
- Connect several Easy Connect fittings to each other. Use the end plug with cable gland supplied.
- Switch the power on again.

Entfernen Sie die Folie nach der Installation. Öffnen Sie NIEMALS die Prismenabdeckung.

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Bohren Sie 6 mm Löcher. Abstand E max und E min, siehe Tabelle.
- Befestigen Sie die Halterungen mit Dübeln und Schrauben.
- Befestigen Sie die Leuchte an den Halterungen.
- Schrauben Sie die Anschlusskappe mit Kabelverschraubung ab.
- Ziehen Sie den Easy Connector heraus, führen Sie das Kabel durch die Anschlusskappe mit Kabelverschraubung und stecken Sie das Kabel in den Easy Connector.
- Schieben Sie den Easy Connector wieder hinein und schrauben Sie die Anschlusskappe mit Kabelverschraubung fest.
- Schließen Sie mehrere Easy Connector aneinander an.
- Schalten Sie das Gerät wieder ein.

Retirer la feuille après l'installation. N'ouvrez JAMAIS le couvercle prismatique.

- Coupez l'alimentation électrique.
- Percez des trous de 6 mm. Distance E max et E min, voir tableau.
- Fixez les supports avec des chevilles et des vis.
- Fixez l'appareil sur les supports.
- Dévissez l'embout d'extrémité avec presse-étoupe.
- Tirez le connecteur Easy vers l'extérieur, passez le câble à travers l'embout d'extrémité et le presse-étoupe, puis insérez-le dans le connecteur Easy.
- Poussez à nouveau le connecteur Easy vers l'intérieur et serrez l'embout d'extrémité avec le presse-étoupe.
- Connectez plusieurs luminaires Easy Connect les uns aux autres. Utilisez le bouchon d'extrémité avec presse-étoupe fourni.
- Rétablissez l'alimentation électrique.

Fjern folien efter installationen. Åbn ALDRIG det prismatiske dæksel.

- Sluk for strømmen.
- Bor 6 mm huller. Afstand E maks og E min, se tabel.
- Fastgør beslagene med plugge og skruer.
- Fastgør armaturet på beslagene.
- Løsne slutproppen med kabelindføring.
- Træk Easy Connector ud, før kablet gennem slutproppen og kabelindføringen og sæt det i Easy Connector.
- Skub Easy Connector ind igen og spænd slutproppen med kabelindføringen.
- Forbind flere Easy Connect-armaturer sammen. Brug den medfølgende slutprop med gevindmuffe.
- Tænd for strømmen igen.



NL Voor meer informatie over dit product: www.koopmaninterlight.nl
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E

EN For more information on this product: www.koopmaninterlight.nl
This product contains a light source of energy efficiency class E

DE Für weitere Informationen zu diesem Produkt: www.koopmaninterlight.nl
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E



EASY CONNECT